

DESCRIPTIF DE LA MACHINE • DESCRIPTION OF THE MACHINE • BESCHREIBUNG DER MASCHINE • DESCRIZIONE DELLA MACCHINA • DESCRIPCION DE LA MAQUINA • DESCRIÇÃO DA MAQUINA • OPIS URZĄDZENIA • ИНСТРУКЦИИ • وصف الجهاز • 机器的描述



SYSTEM  
1,2,3 SPRESSO

**DESCRIPTION DE LA MACHINE :**

- 1 - Capot
- 2 - Poignée
- 3 - Voyant lumineux blanc
- 4 - Touche café court

- 5 - Touche café long
- 6 - Couvercle de réservoir
- 7 - Réservoir
- 8 - Interrupteur O/I

- 9 - Bac à doses
- 10 - Bassinelle
- 11 - Grille de bassinelle
- 12 - Bec café



1 - Relevez la poignée n°2



2 - Insérez la dose



3 - Abaissez la poignée n°2



4 - Sélectionnez café court/café long

**EAU**

Lors de la mise en marche de la machine pendant la phase de chauffe l'eau entre en ébullition temporairement et localement dans le Thermoblock afin de monter à la température nécessaire rapidement. Ne soyez pas surpris si vous entendez du bruit à ce moment là.

**FAIRE UN CAFÉ**

La machine ne fonctionne qu'avec des doses MALONGO marquées 123 SPRESSO®.

- 1 - Remplissez le réservoir d'eau fraîche (n°7).
  - 2 - Branchez le câble électrique.
  - 3 - Basculez l'interrupteur de mise sous tension situé à l'arrière de la machine (n°8).
  - 4 - Le voyant lumineux blanc (n°3) clignote : la machine est en chauffe.
  - 5 - Quand la température de la machine est correcte, le voyant lumineux blanc (n°3) ne clignote plus et reste allumé.
  - 6 - Ouvrez l'emballage de la dose café, retirez l'opercule et sortez la dose de ce dernier.
  - 7 - Insérez la dose dans la machine (la poignée n°2 doit être relevée).
  - 8 - Fermez ensuite la poignée (n°2).
  - 9 - Appuyez sur la touche désirée Café Court (n°4) ou Café Long (n°5).
- Le cycle café s'arrête automatiquement en fin de cycle ou manuellement par une pression sur la touche sélectionnée. A la fin de l'infusion de la dose café, relevez la poignée (n°2), la dose infusée tombe alors dans le bac à doses usagées (n°9). La machine est alors prête pour faire un nouveau café.  
N.B : la machine se met automatiquement en veille après 20 minutes sans utilisation.

**PROGRAMMATION**

Les 2 volumes de café (Café Court ou Café Long) sont prédéterminés par défaut (4cl pour le Café Court et 6cl pour le Café Long). Vous pouvez changer ces volumes en effectuant les opérations suivantes :

- 1 - Mettez en marche la machine (bouton n°8). Le voyant lumineux blanc doit rester éclairé (la machine est à la bonne température, prête à faire du café).
- 2 - Relevez la poignée (n°2) et introduisez une dose.
- 3 - Appuyez simultanément sur les touches «Café Court» et «Café Long» (touches n°4 et n°5) pendant au moins 5 secondes sans relâcher les touches. Le voyant lumineux blanc clignote alors rapidement, la machine est alors en mode programmation.
- 4 - Refermez la Poignée (n°2) et appuyez sur la touche à programmer (Café Court ou Café Long, touche n°4 ou n°5).
- 5 - Une fois que le volume de café désiré est obtenu, appuyez de nouveau sur cette même touche pour stopper le café et enregistrer le volume choisi.
- 6 - Le voyant lumineux blanc reste alors allumé, la programmation de la touche choisie a bien été enregistrée.

**NETTOYAGE**

Eteignez et débranchez la cafetière et laissez-la refroidir totalement avant de la nettoyer.

Nettoyez souvent le corps de la cafetière avec une éponge ainsi que le réservoir d'eau (n°7), le bac à doses (n°9) et la bassinelle (n°10) régulièrement puis laissez bien sécher.

**DÉTARTRAGE DE LA MACHINE**

Le détartrage de la machine doit nécessairement être effectué tous les 6 mois, pour une consommation quotidienne de 2 à 4 cafés. Vous avez la possibilité d'acheter et d'utiliser le kit de détartrage spécialement conçu pour nos machines «1,2,3 SPRESSO®».

Il vous suffit de contacter le service après-vente ☎ N°Cristal 09 69 32 20 30 ou d'aller directement sur le site [www.malongo.com](http://www.malongo.com)

Manuel complet disponible sur le site [www.malongo.com](http://www.malongo.com)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Mise en veille automatique.  
Coloris : Noir  
Puissance : 1300 W  
Voltage : 230 V  
Poids : 3,0 kg  
Pompe : 16 bars  
Réservoir : 1,2 l  
Dimensions carton : 400 x 196 x 345mm



**Recyclage dans le respect de l'environnement**

Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.