



## Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles par le biais des menus disponibles à l'écran. La télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les réglages et réglages.

○ Veille / Mente.  
 ▲ ▼ (UP et DOWN) Navigation dans le menu principal. Sélection des options de menu.  
 ◀ ▶ (LEFT et RIGHT) Navigation dans le menu principal. Configuration des fonctions et modification des valeurs. Sélection de format de l'image. La touche RIGHT peut également être utilisée pour ouvrir le sous-menu correspondant.  
 Remarque : Il est recommandé d'allumer le mode veille après 10 minutes sans un mode d'affichage avec des barres noires des deux côtés de l'image (comme 4:3 pendant une longue période, sans peine d'endommager l'écran LCD de façon permanente).

**Touche de couleur (jaune, bleu) :** Sélection des tâches ou des pages du téléviseur.

○ Lang / \*Red Sélection d'un type sonore disponible pour le programme TV analogique sélectionné.

TEXT Sélection d'une langue audio disponible pour le programme TV numérique sélectionné.  
 \* Sélection de tâches ou de pages du téléviseur.  
 (Touche maue) Activation ou désactivation du téléviseur.

TEXT 777 Affichage ou dissimulation des éventuelles informations du station.

8-4 Sélection d'une chaîne, d'une page ou d'un réglage.

INFO Affichage des informations de programme éventuellement disponibles.

FAV Activation du menu Favorite List (Liste des Favoris).

GUIDE Activation ou désactivation de Guide des Programmes Electronique.

REV ◀, PLAY ▶, FWD ▶▶, REC ◀, STOP ◀, PAUSE ◻◻ Pour la lecture de musique via la fonction USB.  
 Remarque : la touche REC ◀ est ignorée.

### Important

La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires. Si les piles de votre télécommande sont déchargées, vous pouvez utiliser les touches situées sur le téléviseur. En mode TV, elles ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes de la télécommande. Dans les menus, elles ont les fonctions suivantes :

PR+ ou PR ▲ ▶  
 PR- ou PR ▼ ◀  
 VOL+ ou VOL ▶ ▲  
 VOL- ou VOL ◀ ▼  
 MENU

Accès au menu principal ; retour au menu précédent.

### Mise sous tension / hors tension et mode veille

#### Mise sous tension / hors tension

Lors de la mise sous tension, le téléviseur s'allume directement. Pour le mettre hors tension, débranchez-le de la prise secteur.

#### Passage en mode veille

Appuyez sur la touche ○ ou POWER ◻ du téléviseur ou

TV Accès au mode TV.  
 DVD Accès au mode DVD.  
 Menu Accès au menu principal ; retour au menu précédent.  
 ◀ ◻ VOL- Contrôle du volume.  
 PR+ Changement de chaîne.  
 OK Ouverture d'un sous-menu existant et sélection d'un réglage dans les menus. Réajustement de l'image en mode TV numérique.  
 EXIT Quitter la structure des menus du téléviseur.  
 RETURN Retour à la chaîne précédente ; retour au menu précédent en mode USB.  
 Mute Couverture et rétablissement du son.

Subtitles Sélection d'une langue de sous-titres disponible pour le programme TV numérique sélectionné.  
 \* Sélection de tâches ou de pages du téléviseur.

TEXT STOP Marquer de la page affichée de l'écran.

TEXT ZOOM Affichage de la page de l'écran en différents modes.

Source Affichage du menu Source (Sources).

LIST Affichage de la liste des chaînes.

AV Connexion avec la chaîne TV et d'autres sources d'entrée.

PRESETS Préréglage des paramètres de l'image.

Digital Media Active ou désactive la source USB.

T.LINK Non compatible.

sur la touche ○ de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension, mais avec une consommation électrique réduite.

#### Quitter le mode veille

Appuyez sur la touche ○ ou POWER ◻ du téléviseur ou ○ de la télécommande pour allumer le téléviseur sur la dernière chaîne du dernier mode (analogique ou numérique), ou sur le programme AV que vous regardiez plus tôt.