

Utilisation

ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- ▶ Ne versez pas de sucre dans la théière électrique. Ne faites pas chauffer de lait ou d'alcool dans la théière électrique. Ceci risque d'endommager l'appareil de manière irréversible.

REMARQUE

- ▶ Le thé vert ne peut être infusé dans cette théière électrique. La température idéale d'infusion du thé vert est d'environ 70 °C. Avec les températures d'infusion plus élevées générées par la théière électrique, le thé vert libère des tanins. Le thé a un goût amer.

- 1) Retirez la verseuse ③ du socle ⑤.
- 2) Ouvrez le couvercle ① et sortez le système d'infusion. Déposez le système d'infusion sur une surface plane.
- 3) Versez la quantité d'eau voulue dans la verseuse ③. Veillez à ce que le niveau de l'eau ne dépasse jamais le niveau MAX et ne soit pas inférieur au niveau MIN.

⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- ▶ Veillez à ce que l'eau ne déborde pas de la verseuse ③ pour éviter des brûlures et des chocs électriques.

- 4) Retirez le système d'infusion et tirez le tube ⑪ avec le tamis ⑫ vers le haut.
- 5) Dans la chambre d'infusion ⑩, mettez la quantité de thé ou le nombre de sachets de thé voulu(e).

REMARQUE

- ▶ Veillez bien à ce qu'aucune étiquette ou fil de sachet ne reste dans l'appareil.

- 6) Remettez le système d'infusion dans la verseuse ③. Veillez à ce que le tube ⑪ pénètre dans l'encoche au fond de la verseuse ③. La chambre d'infusion ⑩ doit être mise en place avec l'évidement côté poignée ②.
- 7) Fermez le couvercle ①.
- 8) Reposez la verseuse ③ sur le socle ⑤.
- 9) Branchez la fiche secteur dans une prise secteur et réglez l'interrupteur Marche/Arrêt ⑧ sur la position « I ». Le voyant de contrôle ④ ainsi que l'interrupteur Marche/Arrêt ⑧ s'allument.

L'eau entre maintenant en ébullition, elle est poussée vers le haut par le tube ⑪ et traverse la chambre d'infusion avant de redescendre ⑩ dans la verseuse ③.

Lorsque l'eau est arrivée à ébullition, l'appareil commute automatiquement sur la fonction de maintien au chaud. Le voyant de contrôle ④ s'éteint ; seul l'interrupteur Marche/Arrêt ⑧ reste allumé. Dès que l'eau refroidit, la théière la porte à nouveau à ébullition. Le voyant de contrôle ④ s'allume pendant le réchauffement.

REMARQUE

- ▶ Dans la mesure où lors d'une nouvelle ébullition, l'eau est de nouveau dirigée à travers le système d'infusion, vous devriez sortir le système d'infusion de la verseuse ③ après la première infusion.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ Le système d'infusion est brûlant ! Vous risquez de vous brûler ! Utilisez des gants de cuisine lorsque vous touchez le système d'infusion.

REMARQUE

- ▶ Plus vous maintenez longtemps la boisson au chaud, plus du liquide s'évapore et plus la boisson devient forte. Nous recommandons par conséquent de boire le thé de préférence après la première infusion.